



# アルコール検査システム マニュアル

環境工学研究所株式会社  
Environment Engineering Laboratory



1. アルコール検査 (AIカメラ)
2. アルコール検査 (ICカード)
3. ログイン
4. ログインパスワードの変更
5. 【管理者用】アカウントの作成
6. 【管理者用】アカウントの編集
7. アルコール検査履歴の登録
8. アルコール検査履歴の編集

# 1. アルコール検査 (AIカメラ)



1	<p>環境工学研究所株式会社 Environment Engineering Laboratory</p> <p>アルコール検査 (AIカメラ) ①</p> <p>アルコール検査 (ICカード)</p>	× AIカメラでアルコール検査をする ① [アルコール検査 (AIカメラ)] をクリックします。
2	<p>環境工学研究所株式会社 Environment Engineering Laboratory</p> <p>名前: 顔認証待機中</p> <p>体温:</p> <p>測定値:</p> <p>再撮影 ②</p>	× AIカメラで体温測定をする ① 自動で体温測定を行うので、カメラの前で待ちます。 ② もしうまく撮影できない場合は、[再撮影] をクリックします。
3	<p>環境工学研究所株式会社 Environment Engineering Laboratory</p> <p>① 名前: テスト花子 体温: (1) 36.5 °C 測定値: 0.00 mg/L (6469)</p> <p>アルコール検査中 ②</p> <p>登録 再撮影</p> 	× アルコール測定をする ① 体温測定後、お名前、体温、顔写真が表示されます。 ※マスタにない場合は、お名前は (未登録) となります。 ② 自動でアルコール測定に入るので、そのまま待ちます。 「アルコール検査中」と表示されたら、測定器に息を吹きかけてください。
4	<p>環境工学研究所株式会社 Environment Engineering Laboratory</p> <p>名前: テスト花子</p> <p>体温: (1) 36.5 °C</p> <p>測定値: 0.00 mg/L (6671)</p> <p>測定完了!</p> <p>登録 再撮影</p> <p>②</p> 	× 測定値を登録する ① アルコール測定後、「測定完了」が表示されます。 ② [登録] をクリックします。 ※マスタにない場合は、ユーザーは自動登録されます。

## 2. アルコール検査（ICカード）



1	<p>環境工学研究所株式会社 Environment Engineering Laboratory</p> <p>アルコール検査 (AIカメラ)</p> <p>アルコール検査 (ICカード) ①</p>	<p>ICカードでアルコール検査をする</p> <p>① [アルコール検査 (ICカード)] をクリックします。</p>
2	<p>環境工学研究所株式会社 Environment Engineering Laboratory</p> <p>名前： 体温： 測定値：</p> <p>ICカード読取中</p> <p>再読取 ②</p>	<p>ICカードを読み取りします。</p> <p>① ICカードをカードリーダーにかざします。 ② もしうまく読み取りできない場合は、[再読取] をクリックします。</p>
3	<p>環境工学研究所株式会社 Environment Engineering Laboratory</p> <p>① 名前： テスト花子 (04853c0a726b80) 体温： 測定値： 0.00 mg/L (4618)</p> <p>アルコール検査中 ②</p> <p>登録 再読取</p> 	<p>アルコール測定をする</p> <p>① ICカード読み取り後、お名前、顔写真が表示されます。 ※マスタにない場合は、お名前は（未登録）となります。 ② 自動でアルコール測定に入るのので、そのまま待ちます。 「アルコール検査中」と表示されたら、測定器に息を吹きかけてください。</p>
4	<p>環境工学研究所株式会社 Environment Engineering Laboratory</p> <p>名前： テスト花子 (04853c0a726b80) 体温： 測定値： 0.00 mg/L (4618)</p> <p>測定完了！</p> <p>登録 再読取</p>  <p>②</p>	<p>測定値を登録する</p> <p>① アルコール測定後、「測定完了」が表示されます。 ② [登録] をクリックします。 ※マスタにない場合は、ユーザーは自動登録されます。</p>

# 3. ログイン



1		<h3>ログイン画面アクセスする</h3> <p>以下URLにアクセスします。</p> <p><a href="http://20.78.128.134/EEL08/ALC/">http://20.78.128.134/EEL08/ALC/</a></p>
2		<h3>ログインする</h3> <ol style="list-style-type: none"><li>① アカウントを入力します。</li><li>② パスワードを入力します。</li><li>③ [ログイン]をクリックします。</li></ol>
3		<h3>アルコール検査履歴画面が表示される</h3> <ol style="list-style-type: none"><li>① アカウントとパスワードが正しければ、ログインできます。</li></ol>

# 4. ログインパスワードの変更



1

編集	機種名	登録種別	出発日時	帰社日時	名前	所属	顔写真	出発時体温	出発時測定値	帰社時体温	帰社時測定値
選択	本社	ICカード	2022/04/23 18:05		テスト次郎	総務部			0.00 mg/L		
選択	本社	ICカード	2022/04/21 17:00	2022/04/21 18:06	テスト次郎	総務部			0.00 mg/L		0.00 mg/L
選択	本社	ICカード	2022/04/21 16:47	2022/04/21 18:40	テスト花子	総務部			0.00 mg/L		0.00 mg/L
選択	本社	ICカード	2022/04/20 10:34	2022/04/20 13:29	テスト次郎	総務部			0.00 mg/L		0.00 mg/L

## アルコール検査履歴画面にアクセスする

- ① アルコール検査履歴画面にアクセスします。
- ② [パスワード変更]をクリックします。

2

ログイン名: 管理者

現在パスワード:

パスワード①:

パスワード②:

完了 戻る

## 新しいパスワードを入力する

- ① 現在のパスワードを入力します。
- ② 新しいパスワードを入力します。
- ③ ②と同じパスワードを入力します。(確認用)
- ④ [完了]をクリックします。

# 5. 【管理者用】アカウントの作成



1

管理者用アカウントでログインした場合

## アルコール検査履歴画面にアクセスする

- ① アルコール検査履歴画面にアクセスします。
- ② [アカウント管理]をクリックします。

2

管理者用アカウントでログインした場合

## アカウント作成を新規作成する

- ① [アカウント作成]をクリックします。

3

管理者用アカウントでログインした場合

## アカウント情報を入力する

- ① ログインIDを入力します。
- ② 名前を入力します。
- ③ 権限を選択します。
- ④ 顔認証IDを入力します。
- ⑥ パスワードを入力します。
- ⑦ ⑥と同じパスワードを入力します。(確認用)
- ⑧ メールアドレスを入力します。
- ⑨ 生年月日を選択します。
- ⑩ 電話番号を入力します。
- ⑪ 顔写真のファイルを選択します。
- ⑫ [確認画面へ]をクリックします。

4

管理者用アカウントでログインした場合

## アカウント情報を確認する

- ① 登録内容が合っているか確認します。
- ② 内容が合っていれば、[登録]をクリックします。
- ③ 内容が間違っていれば、[戻る]をクリックして、内容を修正します。

# 6. 【管理者用】アカウントの編集



1

編集	名前	所属	顔写真	権限	生年月日	作成日時	更新日時
<b>②</b> 選択	テスト太郎	営業部		通常		2022/03/08 15:14	2022/04/21 11:34
選択	テスト花子	総務部		通常		2022/03/08 15:14	2022/04/21 11:44
選択	テスト次郎	総務部		管理		2022/03/08 10:35	2022/04/21 11:32
選択	管理者	開発部		管理		2022/03/08 10:17	2022/03/17 09:34

管理者用アカウントでログインした場合  
編集したいアカウントを選択する

- ① アカウント一覧画面にアクセスします。
- ② 編集したいアカウントの[選択]をクリックします。

2

ACCOUNT INFORMATION  
アカウント情報

ログインID: 1dcdb82aa171342f  
名前: [Redacted]  
権限:  通常  管理者  
顔写真ID: [Redacted]  
ICカード番号: [Redacted]  
メールアドレス: [Redacted]  
生年月日: [Redacted]  
電話番号: [Redacted]  
顔写真: [Redacted]

**①** 変更する

管理者用アカウントでログインした場合  
アカウント編集画面にアクセスする

- ① [変更する]をクリックします。

3

ACCOUNT INFORMATION  
アカウント情報

ログインID: 1dcdb82aa171342f  
名前: [Redacted]  
権限:  通常  管理者  
顔写真ID: [Redacted]  
ICカード番号: [Redacted]  
メールアドレス: [Redacted]  
生年月日: [Redacted]  
電話番号: [Redacted]  
顔写真: ファイルを選択

**①** 通常

**②** 確認画面へ

管理者用アカウントでログインした場合  
編集箇所を修正する

- ① 編集したい箇所を修正します。
- ② [確認画面へ]をクリックします。

4

ACCOUNT INFORMATION  
アカウント情報

ログインID: 1dcdb82aa171342f  
名前: テスト  
権限:  通常  管理者  
顔写真ID: [Redacted]  
ICカード番号: [Redacted]  
メールアドレス: [Redacted]  
生年月日: [Redacted]  
電話番号: [Redacted]  
顔写真: [Redacted]

**②** 完了 **③** 戻る

管理者用アカウントでログインした場合  
アカウント情報を確認する

- ① 登録内容が合っているか確認します。
- ② 内容が合っていれば、[完了]をクリックします。
- ③ 内容が間違っていれば、[戻る]をクリックして、内容を修正します。

# 7. アルコール検査履歴の登録



1

## アルコール検査履歴画面にアクセスする

- ① アルコール検査履歴画面にアクセスします。
- ② [新規登録]をクリックします。

2

## アルコール検査編集画面にアクセスする

- ① 出発日時を入力します。
- ② 帰社日時を入力します。
- ③ 帰社登録済みである場合、チェックを入れます。
- ④ 名前を入力します。
- ⑤ 出発時の顔写真を選択します。
- ⑥ 帰社時の顔写真を選択します。
- ⑦ 出発時の体温を入力します。
- ⑧ 帰社時の体温を入力します。
- ⑨ 出発時のアルコール測定値を入力します。
- ⑩ 帰社時のアルコール測定値を入力します。
- ⑪ 走行距離を入力します。
- ⑫ 備考を入力します。
- ⑬ [確認画面へ]をクリックします。

3

## アルコール検査情報を確認する

- ① 登録内容が合っているか確認します。
- ② 内容が合っていれば、[完了]をクリックします。
- ③ 内容が間違っていれば、[戻る]をクリックして、内容を修正します。

# 8. アルコール検査履歴の編集



<h3>1</h3>		<h3>編集したい検査履歴を選択する</h3> <ol style="list-style-type: none"><li>① アルコール検査履歴画面にアクセスします。</li><li>② 編集したい検査履歴の[選択]をクリックします。</li></ol>
<h3>2</h3>		<h3>アルコール検査編集画面にアクセスする</h3> <ol style="list-style-type: none"><li>① [変更する]をクリックします。</li></ol>
<h3>3</h3>		<h3>編集箇所を修正する</h3> <ol style="list-style-type: none"><li>① 編集したい箇所を修正します。</li><li>② [確認画面へ]をクリックします。</li></ol>
<h3>4</h3>		<h3>アルコール検査情報を確認する</h3> <ol style="list-style-type: none"><li>① 登録内容が合っているか確認します。</li><li>② 内容が合っていれば、[完了]をクリックします。</li><li>③ 内容が間違っていれば、[戻る]をクリックして、内容を修正します。</li></ol>